

ПАМЯТКА

по снятию показаний прибора
учета МИРТЕК-212-РУ-W9



РЭСК

МИРТЕК®
изобретая будущее

ВНЕШНИЙ ВИД

прибора учета МИРТЕК-212-РУ-W9



На дисплее прибора учета осуществляется циклическая индикация информации.

Текущие показания отображаются в **режиме 4**

Для правильного определения необходимо ориентироваться на **режим 1** - индикация текущего времени, **режим 2** – индикация текущей даты и пропустить **режим 3**



РЕЖИМ 1

индикация текущего времени



РЕЖИМ 2

индикация текущей даты



РЕЖИМ 3

индикация адреса счетчика
в протоколе обмена МИРТЕК



РЕЖИМ 4

индикация потребленной активной электрической энергии нарастающим итогом суммарно по задействованным тарифам с указанием задействованных тарифов и единиц измерения





Необходимо отличать **режим 4** - индикация текущих показаний и **режим 13** – индикация показаний на начало расчетного периода

Режим 4 - индикация текущих показаний.

Находится в начале цикла, практически сразу после индикации времени и даты

Режим 13- индикация показаний на начало расчетного периода

Находится в конце цикла после индикации значения частоты (Hz)

Пиктограмма часы отсутствует



Пиктограмма часы присутствует





